

# NECCHI

## MÁQUINA ELECTRÓNICA

¡EXPERIMENTA EL PLACER DE CREAR CON LA NUEVA SERIE NC!  
FÁCIL DE UTILIZAR, LA MÁQUINA PERFECTA PARA LLEVAR A CABO TUS IDEAS.



### NC-102D



**200 PUNTADAS INCLUIDAS**  
**1 ALFABETO ALFANUMÉRICO**

### ● CARACTERÍSTICAS



#### SISTEMA CAJA BOBINA HORIZONTAL

Este sistema agiliza la colocación de la canilla. Además centa con un práctico cortahilos.



#### CONTROL DE VELOCIDAD

Fácil de ajustar, para obtener una velocidad de costura de lenta a rápida.



#### 8 TIPOS DE OJALES

El prensatelas para ojales automáticos en 1 solo paso crea unos ojales perfectos para cada tipo de botón. La máquina NC-102D incluye 8 ojales distintos.



#### FUNCIÓN DE MEMORIA

Con la función de memoria podemos archivar combinaciones de puntadas que podremos recuperar en cualquier momento. Permite almacenar hasta 40 puntadas.



#### ENHEBRADOR AUTOMÁTICO

Enebrar la aguja es mucho más sencillo gracias al enhebrador automático.



#### PANTALLA LCD

La pantalla nos muestra toda la información necesaria para relizar la costura.

## CARACTERÍSTICAS DE COSTURA




## ACCESORIOS



- \* Prensateles estándar
- \* Prensateles cremallera
- \* Prensateles ojales
- \* Prensateles puntadas decorativas
- \* Prensateles botones
- \* Prensateles sobrehilado
- \* Prensateles dobladillo invisible
- \* Prensateles dobladillo enrollado
- \* Prensateles funcido

## PUNTADAS PRÁCTICAS Y DECORATIVAS

200 PUNTADAS INCORPORADAS, INCLUYENDO 1 ALFABETO



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Ä Å Æ Ñ Ö Ø Ç Ü ä å  
 à æ è é ê ë ñ ö õ ø ì ç ü û ß & ? ! \_ ' , . - ( ) @ + =

CONTACT



### BOTÓN INICIO/PARO Y BOTÓN REMATE AUTOMÁTICO

Dos prácticos botones para iniciar, parar y rematar la costura de manera automática.



### FUNCIÓN AGUJA ARRIBA/ABAJO

Para cambiar la posición de la aguja simplemente pulsando un botón.



### PRESIÓN DE PRENSATELAS AJUSTABLE

La presión del prensateles se puede adaptar acorde a tu proyecto, de manera que podemos establecer que con tejidos gruesos apriete más.




### 7 HILERAS DE DENTES DE ARRASTRE

Permiten coser cómodamente una amplia variedad de tejidos.



### LUZ LED

Ilumina el área de costura con una luz clara y brillante.



### FUNCIÓN DESACTIVAR SONIDO

Mediante esta función podrá activar o desactivar el sonido en cualquier momento.

